

SIAM

HELADERA
SIDE BY SIDE

HSI-SB70BD

HSI-SB70XD

HSI-SB71XA

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Estimado cliente,

Nos gustaría que usted pueda lograr la eficiencia óptima de nuestro aparato, que ha sido fabricado en instalaciones modernas, con meticulosos controles de calidad.

Para ello, por favor, lea completamente el manual de instrucciones antes de usar el aparato y guárdelo como una fuente de referencia. Si pasa el aparato a otra persona, deberá proporcionar esta guía junto con el aparato.

La guía del usuario asegura el uso rápido y seguro del aparato.

- Por favor, lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar el aparato.
- Siempre respete las instrucciones de seguridad aplicables.
- Mantenga este manual de usuario a mano para su uso futuro.
- Por favor, lea todos los demás documentos suministrados con el aparato.

Tenga en cuenta que este manual de usuario se puede aplicar a varios modelos de aparato. El manual indica claramente las posibles variaciones de los diferentes modelos.

SÍMBOLOS Y OBSERVACIONES

Los siguientes símbolos se utilizan en la guía del usuario:



Información importante y consejos útiles.



Riesgos para la vida y la propiedad.



Riesgo de descarga eléctrica.

ÍNDICE

1 Instrucciones de seguridad y medio ambiente	4
1.1. Seguridad general	4
1.1.1 Aviso HC	5
1.1.2 Para los modelos con dispensador de agua automático	5
1.2. Uso previsto	5
1.3. Seguridad para niños	5
1.4. Eliminación del aparato	5
2 Refrigerador	6
3 Instalación	6
3.1. Lugar adecuado para la instalación	6
3.2. Fijación de las cañas de plástico	7
3.3. Ajuste de las patas	7
3.4. Conexión eléctrica	8
3.5. Conexión de agua	8
3.6. Conexión de la manguera de agua al aparato	8
3.7. Conexión a la toma de agua	9
3.8 Filtro de agua	11
3.8.1.Fijación de un filtro externo en la pared (opcional)	11
4 Preparación	12
4.1. ¿Qué hacer para ahorrar energía?	12
4.2. Uso de primera vez	12
5 Uso del aparato	13
5.1. Panel indicador	13
5.2. Activar la alerta de reemplazo del filtro de agua	16
5.3. Uso del dispensador de agua (para ciertos modelos)	17
5.4. Llenado del depósito del dispensador de agua	18
5.5. Limpieza del depósito de agua	18
5.6. Tomar hielo / agua	19
5.7. Bandeja de goteo	20
5.8. Compartimento a cero grados	20
5.9. Cajón de vegetales	20
5.10. Filtro de olores	21
5.11. Icematic y caja de almacenamiento de hielo	21
5.12. Máquina de hielo (Opcional)	21
5.13. Congelación de alimentos frescos	23
5.14. Recomendaciones para el almacenamiento de los alimentos congelados	23
5.15. Detalles del congelador	24
5.16. Colocación de los alimentos	24
5.17. Alerta de puerta abierta (Opcional)	24
5.18. Luz interna	25
6 Limpieza y mantenimiento	25
6.1. Prevención del mal olor	25
6.2. Protección de superficies de plástico	25
7 Solución de problemas	25
8 Ficha técnica	28
Listado de servicio técnico autorizado	30
Garantía	37

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE


Esta sección proporciona las instrucciones de seguridad necesarias para evitar el riesgo de lesión y daños materiales.

El incumplimiento de estas instrucciones puede invalidar cualquier tipo de garantía del aparato.

1.1. SEGURIDAD GENERAL

Este aparato no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales y mentales, sin el conocimiento y la experiencia suficiente o por los niños. El aparato solo puede ser utilizado por estas personas bajo la supervisión y la instrucción de una persona responsable de su seguridad. A los niños no se les debe permitir jugar con este dispositivo.

- En caso de mal funcionamiento, desconecte el dispositivo.
- Después de desconectar, espere por lo menos 5 minutos antes de conectar de nuevo.
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- ¡No toque el enchufe con las manos mojadas!
- No tire del cable para enchufar para sacarlo de la toma de la pared, hágalo tomándolo de la cabeza del enchufe.
- Limpie la punta del cable de alimentación con un paño seco antes de conectarlo.
- No enchufe el refrigerador si la toma de corriente está floja.
- Desenchufe el aparato durante la instalación, el mantenimiento, limpieza y reparación.
- Si el aparato no se utiliza durante un tiempo, desenchufe el aparato y elimine cualquier alimento en el interior.
- No utilice vapor, ni materiales de limpieza al vapor para la limpieza del refrigerador y el derretimiento del hielo en el interior. ¡El vapor podría contactar las zonas electrificadas y causar un cortocircuito o una descarga eléctrica!
- ¡No lave el aparato rociando ni vertiendo agua sobre él! ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- En caso de mal funcionamiento, no utilice el aparato, ya que puede causar una descarga eléctrica. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado antes de hacer cualquier cosa.
- Conecte el aparato a una toma de tierra. La puesta a tierra debe ser realizada por un electricista calificado.
- Si el aparato tiene un LED de iluminación y requiere sustituirlo, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para sustituirlo o en caso de cualquier problema.
- ¡No toque la comida congelada con las manos mojadas! ¡Se podría adherir a sus manos!
- No coloque líquidos en botellas ni latas en el compartimento del congelador. ¡Podrían estallar!
- Coloque los líquidos en posición vertical después cerrar bien la tapa.
- No rocíe sustancias inflamables cerca del aparato, ya que podría quemarse o explotar.
- No guarde materiales ni aparatos con gases inflamables (sprays, etc.) en el refrigerador.
- No ponga recipientes que contengan líquido encima del aparato. Salpicar agua en una parte electrificada podría provocar descargas eléctricas y riesgos de incendio.
- La exposición del aparato a la lluvia, la nieve, la luz directa del sol y el viento causarán un peligro eléctrico. Cuando traslade el aparato, no tire sujetando la manija de la puerta. El mango se podría salir.
- Tenga cuidado de no atrapar ninguna parte de sus manos o de su cuerpo en cualquiera de las partes móviles en el interior del aparato.
- No se pare ni se apoye en las puertas, cajones y partes similares de la nevera.
- Tenga cuidado de no tropezar con el cable de alimentación.



1.1.1 AVISO HC

El aparato dispone de un sistema de refrigeración que utilizan gas R600a, tenga cuidado de no dañar el sistema de refrigeración y su tubería mientras se utiliza o mueva el aparato. Este gas es inflamable.

Si el sistema de refrigeración está dañado, mantenga el aparato alejado de fuentes de incendio y ventile la habitación inmediatamente.

1.1.2 PARA LOS MODELOS CON DISPENSADOR DE AGUA AUTOMÁTICO (HSI-SB71XA)

- Para que el circuito de agua del refrigerador funcione sin inconvenientes, la presión del agua de red debe estar entre 1-8 bar. Para aquellas condiciones en las que la presión del agua de red exceda los 5 bar, se deberá usar un regulador de presión. Si la presión del agua de red excede los 8 bar, entonces el circuito de agua del refrigerador no debe conectarse a la red de agua. Si carece de conocimiento sobre cómo medir la presión del agua de red, por favor, busque asistencia profesional.
- Solo use agua potable apta para beber.

1.2. USO PREVISTO

- Este aparato está diseñado para uso en el hogar. No es adecuado para un uso comercial.
- El aparato debe utilizarse para solamente para almacenar alimentos y bebidas.
- No guarde aparatos sensibles que requieran temperatura controlada (vacunas, medicamentos sensibles al calor, equipos médicos, etc.) en el refrigerador.
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños debidos al mal uso o mal manejo.
- El uso útil del aparato es de 10 años. Las piezas de repuesto necesarias para que el aparato funcione estarán disponibles durante este período de tiempo.

1.3. SEGURIDAD PARA NIÑOS

- Guarde los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- A los niños no se les debe permitir jugar con el aparato.
- Si la puerta del aparato usa una cerradura, guarde la llave fuera del alcance de los niños.

1.4. ELIMINACIÓN DEL APARATO



Este aparato lleva el símbolo de clasificación de los equipos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE). Este aparato ha sido fabricado con piezas y materiales de alta calidad que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclaje. No deseche el aparato de junto con los desechos domésticos normales al final de su vida útil. Llévelo al centro de recolección para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Consulte a las autoridades locales para obtener información acerca de estos centros de acopio.

2. REFRIGERADOR



- 1- Congelador
- 2- Refrigerador
- 3- Ventilador
- 4- Compartimento de manteca-queso
- 5- Estantes de vidrio
- 6- Puerta de los estantes del refrigerador
- 7- Minibar
- 8- Depósito de agua
- 9- Estante para botellas
- 10- Filtro de olores
- 11- Compartimento de cero grados
- 12- Cajón de verduras
- 13- Soportes ajustables
- 14- Compartimentos de almacenamiento para alimentos congelados
- 15- Pueras de los estantes del congelador
- 16- Icematics
- 17- Depósito de hielo
- 18- Tapa decorativa de la hielera

i Las imágenes en esta guía del usuario son esquemáticas y es posible que no sean exactamente iguales que su aparato. Si el aparato no contiene las partes pertinentes, entonces la información pertenece a otros modelos.

3. INSTALACIÓN

3.1. LUGAR ADECUADO PARA LA INSTALACIÓN

Para preparar el aparato para su instalación, consulte la información en el manual del usuario y asegúrese de que los servicios de electricidad y agua sean como se requieren. Si no es así, llame a un electricista y plomero para arreglar los servicios públicos cuando sea necesario.



ADVERTENCIA: El fabricante no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por el trabajo llevado a cabo por personas no autorizadas.



ADVERTENCIA: El cable de alimentación del aparato debe ser desenchufado durante la instalación. ¡El no hacerlo puede resultar en la muerte o lesiones graves!



ADVERTENCIA: Si el espacio de la puerta es demasiado estrecho para que el aparato pase, quite la puerta y gire el aparato hacia los lados, y si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.


- Coloque el aparato sobre una superficie plana para evitar vibraciones.
- Coloque el aparato al menos a 30 cm de distancia del calentador, estufa o fuentes de calor y por lo menos a 5 cm de distancia de hornos eléctricos.

- No exponga el aparato a la luz solar directa ni lo mantenga en ambientes mojados.
- El aparato requiere la circulación de aire adecuada para funcionar de manera eficiente. Si el aparato será colocado en una habitación, recuerde que debe dejar al menos 5 cm de distancia entre el aparato, el techo y las paredes.
- No instale el aparato en ambientes con temperaturas inferiores a -5°C .


3.1. FIJACIÓN DE LAS CUÑAS DE PLÁSTICO

Utilice las cuñas de plástico que acompañan al aparato para proporcionar espacio suficiente para la circulación del aire entre el aparato y la pared.

1. Para colocar las cuñas, quite los tornillos del aparato y utilice los tornillos provistos con las cuñas.





2. Coloque 2 cuñas de plástico sobre la cubierta de la ventilación como se muestra en la figura.



3.3. AJUSTE DE LAS PATAS

Si el aparato no se encuentra en equilibrio, ajuste las patas delanteras girándolas en sentido horario o anti horario, según corresponda.



3.4 CONEXIÓN ELÉCTRICA



ADVERTENCIA: No utilice alargadores de cables ni enchufes múltiples, en la conexión de alimentación.



ADVERTENCIA: Si el cordón de alimentación se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por el Servicio Técnico Autorizado.



Al colocar dos refrigeradores en posición adyacente, deje al menos 4 cm de distancia entre las dos unidades.

- Nuestra empresa no asumirá la responsabilidad de cualquier daño debido al uso sin conexión de tierra y a la electricidad en el cumplimiento de las normativas nacionales.
- El enchufe del cable de alimentación debe ser de fácil acceso después de la instalación.
- Conecte el refrigerador a un tomacorriente de 220-240V~ 50Hz con conexión a tierra.
- No utilice un alargador ni un adaptador para conectar el equipo al tomacorriente.


3.5. CONEXIÓN DE AGUA (MODELO HSI-SB71XA)



ADVERTENCIA: Desenchufe el aparato y la bomba de agua (si está disponible) durante la conexión.

El aparato puede ser conectado directamente a la red de agua. Para establecer la conexión, la manguera de agua primero se debe conectar al aparato.

Revise las siguientes piezas que se suministran con el modelo de su aparato:




1. Conector (1 pieza): Se utiliza para conectar la manguera de agua a la parte posterior del aparato.
2. Clip de la manguera (3 piezas): Se utiliza para fijar la manguera de agua en la pared.
3. Manguera de agua (1 pieza, 5 metros con diámetro de 1/4 de pulgada): Se utiliza para la conexión de agua.
4. Adaptador de grifo (1 pieza): Se compone de un filtro poroso, que se utiliza para la conexión a la red de agua fría.
5. Filtro de agua (1 pieza): Se utiliza para conectar la red de agua al aparato.


3.6. CONEXIÓN DE LA MANGUERA DE AGUA AL APARATO (MODELO HSI-SB71XA)

Para conectar la manguera de agua al aparato, siga las siguientes instrucciones.


1. Quite el conector del adaptador de la boquilla de la manguera en la parte posterior del aparato y conecte la manguera a través del conector.



2. Empuje la manguera de agua hacia abajo con fuerza y conecte con el adaptador de la boquilla de la manguera.



3. Apriete el conector manualmente para fijar en el adaptador de la boquilla de la manguera. También puede apretar el conector con una llave de tuercas o pinza.




4. Conecte el otro extremo de la manguera a la red de agua (vea la sección 3.7)

3.7. CONEXIÓN A LA TOMA DE AGUA (MODELO HSI-SB71XA)

Para utilizar el aparato mediante la conexión a la red de agua fría, se debe instalar un conector de válvula estándar de 1/2 pulg. a la red de agua fría en su casa. Si el conector no está disponible o si no está seguro, consulte a un plomero calificado.


1. Separe el conector (1) del adaptador del grifo (2).



2. Conecte el adaptador del grifo de la válvula a la red de agua.




3. Una el conector alrededor de la manguera de agua.



4. Una el conector en el adaptador del grifo y apriete a mano o con una herramienta.



5. Para evitar daños, cambiando o desconectando accidentalmente la manguera, use los clips suministrados para fijar la manguera de agua adecuadamente.



! ADVERTENCIA: Después de abrir el grifo, asegúrese de que no haya fugas de agua en los extremos de la manguera de agua. En caso de fuga, cierre la válvula y apriete todas las conexiones con una llave de tubo o alicates.

3.8 FILTRO DE AGUA (MODELO HSI-SB71XA)


El aparato puede tener filtro interno o externo, dependiendo del modelo. Para instalar el filtro de agua, siga las siguientes instrucciones.

3.8.1. FIJACIÓN DE UN FILTRO EXTERNO EN LA PARED




ADVERTENCIA: No fije el filtro al aparato.

Revise las siguientes piezas que se suministran con el modelo de su aparato:




1. Conector (1 pieza): Se utiliza para conectar la manguera de agua a la parte posterior del aparato.
2. Adaptador de grifo (1 pieza): Se utiliza para la conexión a la red de agua fría.
3. Filtro poroso (1 pieza)
4. Clip de la manguera (3 piezas): Se utiliza para fijar la manguera de agua en la pared.
5. Dispositivo de conexión del filtro (2 piezas): Se utiliza para fijar el filtro a la pared.
6. Filtro de agua (1 pieza): Se utiliza para conectar el aparato a la red de agua. El filtro de agua no es necesario cuando se utiliza una conexión a bidón.

- a. Conecte el adaptador del grifo de la válvula a la red de agua.
- b. Determine la ubicación para fijar el filtro externo. Fije la conexión del filtro (5) del aparato a la pared.
- c. Coloque el filtro en posición vertical en el dispositivo de conexión de filtro, como se indica en la etiqueta. (6)
- d. Conecte la manguera de agua que se extiende desde la parte superior del filtro al adaptador de conexión de agua del aparato, (vea 3.6.)



Una vez establecida la conexión, debe parecerse a la siguiente figura.




4. PREPARACIÓN

4.1. ¿QUÉ HACER PARA AHORRAR ENERGÍA?



La conexión del aparato a sistemas de ahorro de energía electrónica es perjudicial, ya que puede dañar el aparato.

- No mantenga las puertas del refrigerador abiertas por largos periodos.
- No coloque alimentos ni bebidas calientes en el refrigerador.
- No llene demasiado el refrigerador; bloquear el flujo de aire interno reducirá la capacidad de enfriamiento.
- El valor de consumo de energía específico para el refrigerador fue medido con el estante superior del compartimiento del congelador retirado, otros estantes y los cajones más bajos en su lugar y bajo carga máxima. El estante de vidrio superior se puede utilizar, dependiendo de la forma y el tamaño de los alimentos a congelar.
- Dependiendo de las características del aparato, descongelar los alimentos congelados en el compartimiento de refrigeración garantizará el ahorro energético y preservará la calidad de los alimentos.
- Asegúrese de que los alimentos no estén en contacto con el sensor de temperatura del compartimiento del refrigerador descrito a continuación.



4.2. USO DE PRIMERA VEZ

Antes de utilizar el refrigerador, asegúrese de que se han realizado los preparativos necesarios de acuerdo con lo descrito en las secciones "Instrucciones de seguridad y medio ambiente" e "Instalación".

- Mantenga el aparato en uso, sin comida dentro por 6 horas y no abra la puerta, a menos que sea absolutamente necesario.



Un sonido se escuchará cuando el compresor esté activado. Es normal escuchar que suene incluso cuando el compresor está inactivo, debido a los líquidos y los gases comprimidos en el sistema de refrigeración.


i Es normal que los bordes delanteros del refrigerador se sientan cálidos. Estas áreas están diseñadas para calentarse con el fin de evitar la condensación.

5. USO DEL APARATO

5.1. PANEL INDICADOR

Los tableros indicadores pueden variar dependiendo del modelo de su aparato. Las funciones audiovisuales del panel de indicadores le ayudarán a usar el refrigerador.

MODELOS: HSI-SB70BD, HSI-SB70XD



- 1- Uso en Economía
- 2- Alta temperatura / alerta de falla
- 3- Enfriamiento rápido (Quick Fridge)
- 4- Función de vacaciones
- 5- Ajuste de la temperatura del compartimiento del refrigerador (Set)
- 6- Ahorro de energía (Display Off)
- 7- Bloqueo del teclado
- 8- Eco-fuzzy
- 9- Ajuste de la temperatura del compartimiento del congelador (Set)
- 10- Congelación rápida (Quick Freeze)

i Las imágenes en esta guía del usuario son esquemáticas y es posible que no sean exactamente iguales que su aparato. Si el aparato no contiene las partes pertinentes, entonces la información pertenece a otros modelos.

1. **Uso en Economía**

Esta señal se iluminará cuando el congelador esté ajustado a -18 °C, la configuración más económica. (ECO) El indicador de uso económico se apagará cuando se seleccione la función de enfriamiento rápido o congelación rápida.

2. **Alta temperatura / alerta de falla**

Este indicador (▲) se encenderá en caso de temperaturas elevadas en el interior del aparato o como alerta de falla. Si usted ve este indicador encendido, consulte la sección "Soluciones recomendadas para los problemas" de esta guía.

3. Enfriamiento rápido

Cuando la función de enfriamiento rápido está activada, el indicador de enfriamiento rápido se iluminará (☼) y el indicador de temperatura del compartimiento del refrigerador mostrará el valor 1. Presione el botón de enfriamiento rápido de nuevo para cancelar esta función. El indicador se apagará y volverá a modo normal. La función de enfriamiento rápido se cancelará automáticamente después de 1 hora, a menos que sea cancelada por el usuario. Para enfriar una gran cantidad de alimentos frescos, pulse el botón de enfriamiento rápido antes de colocar los alimentos en el compartimiento de refrigeración.

4. Función de vacaciones

Para activar la función de vacaciones, pulse el botón número (4) durante (☼) 3 segundos, esto activará el indicador de modo de vacaciones (☼). Cuando la función de vacaciones está activa, el indicador de temperatura del compartimiento refrigerador muestra la inscripción "- -" y ningún proceso de enfriamiento estará activo en el compartimiento de enfriamiento. Esta función no es adecuada para mantener los alimentos en el compartimiento de enfriamiento. Otros compartimentos permanecerán enfriados con la temperatura correspondiente fijada para cada compartimiento. Pulse el botón de Vacaciones de nuevo para cancelar esta función.

5. Ajuste de la temperatura del compartimiento del refrigerador

Después de pulsar el botón número (5), la temperatura del compartimiento refrigerador se puede configurar para 8,7,6,5,4,3,2 y 1 respectivamente. (☼)

6. Ahorro de energía (pantalla apagada)

Al pulsar este botón se encenderá la señal de ahorro de energía (☼) y la función de ahorro de energía se activará. Al activar la función de ahorro de energía se apagarán todas las demás indicaciones de la pantalla. Cuando la función de ahorro de energía está activada, al pulsar cualquier tecla o abrir la puerta se desactivará la función de ahorro de energía y las señales de visualización volverán a la normalidad. Al pulsar este botón de nuevo, se pagará la señal de ahorro de energía y se desactivará la función.

7. Bloqueo del teclado

Pulse el botón de bloqueo del teclado (☼) durante 3 segundos. La señal de bloqueo del teclado (☼) se encenderá y el bloqueo del teclado se activará, los botones estarán inactivos cuando se activa el bloqueo del teclado. Pulse el botón de bloqueo del teclado de nuevo durante 3 segundos para desactivar el bloqueo. La señal de bloqueo del teclado se apagará y el modo de bloqueo del teclado se desactivará. Pulse el botón de bloqueo del teclado (☼) para evitar el cambio de los ajustes de temperatura del refrigerador.

8. Eco-fuzzy

Para activar la función eco-fuzzy, mantenga presionado el botón eco-fuzzy durante 1 segundo. Cuando esta función está activa, el congelador cambia al modo económico después de al menos 6 horas y el indicador de uso de economía se iluminará. Para desactivar la función (☼) eco-fuzzy, mantenga pulsado el botón de función eco-fuzzy durante 3 segundos.

El indicador se encenderá después de 6 horas cuando la función eco-fuzzy está activa.

9. Ajuste de la temperatura del compartimiento del congelador


La temperatura en el compartimiento del congelador es ajustable. Al pulsar el botón de número (9) permitirá que la temperatura del compartimiento del congelador se establezca a -18,-19, -20, -21, -22, -23 y -24.

10. Congelación rápida

Para la congelación rápida, presione el botón número (10), lo que activará el indicador de congelación rápida (☼).

Cuando la función de congelación rápida está activada, el indicador de congelación rápida se iluminará y el indicador de temperatura del compartimiento del congelador mostrará el valor -27. Pulse el botón de congelación rápida (☼) de nuevo para cancelar esta función. El indicador de congelación rápida se apagará y volverá a modo normal. La función de congelación rápida se cancela automáticamente después de 24 horas, si no es cancelada por el usuario. Para congelar una gran cantidad de alimentos frescos, pulse el botón de congelación rápida antes de colocar los alimentos en el congelador.

MODELOS: HSI-SB70XA



1. Ajuste de la temperatura del compartimento del congelador
2. Modo Economía
3. Estado de error
4. Ajuste de la temperatura del compartimento del refrigerador
5. Enfriamiento rápido
6. Función de vacaciones (Vacation)
7. Bloqueo de teclado / Cancelación de la alerta de reemplazo del filtro (Key Lock)
8. Selección de Agua, hielo fragmentado, cubitos de hielo (Dispenser)
9. Encendido/Apagado de la máquina de hielo (Ice)
10. Encendido/Apagado de la pantalla (Display)
11. Eco-fuzzy
12. Congelación rápida



Las imágenes en esta guía del usuario son esquemáticas y es posible que no sean exactamente iguales que su aparato. Si el aparato no contiene las partes pertinentes, entonces la información pertenece a otros modelos.

1. Ajuste de la temperatura del compartimento del congelador

Al pulsar el botón de número (❄️) (1) le permitirá que la temperatura del compartimento del congelador se establezca a -18,-19,-20,-21,-22,-23,-24...

2. Modo Economía

Indica que el refrigerador está funcionando en modo de ahorro de energía. Este indicador se activa cuando la temperatura del compartimento del congelador está ajustada a -18.

3. Estado de error

Este sensor se activará si el refrigerador no enfría adecuadamente o en caso de fallo del sensor. (⚠️) Cuando este indicador está activado, el indicador de temperatura del compartimento del congelador mostrará "E" y el indicador de temperatura del compartimento del refrigerador mostrará los números "1, 2, 3 ..." etc. Los números en el indicador sirven para informar al personal de servicio sobre el fallo.

4. Ajuste de la temperatura del compartimento del refrigerador

Después de pulsar el botón numérico (🌡️), (4), la temperatura del compartimento refrigerador se puede configurar para 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 respectivamente.

5. Enfriamiento rápido

Para un enfriamiento rápido, pulse el botón numérico (❄️), lo que activará el indicador de enfriamiento rápido (❄️). Presione este botón de nuevo para desactivar esta función.

Utilice esta función cuando la colocación de los alimentos frescos en el compartimento de refrigeración o para enfriar rápidamente los alimentos. Cuando se activa esta función, el refrigerador se mantendrá durante 1 hora.

6. Función de vacaciones

Cuando la función de Vacaciones (🌴) está activa, el indicador de temperatura del compartimento refrigerador muestra la inscripción “-” y ningún proceso de enfriamiento estará activo en el compartimento de enfriamiento. Esta función no es adecuada para mantener los alimentos en el compartimento de enfriamiento. Otros compartimentos permanecerán enfriados con la temperatura correspondiente fijada para cada compartimento.

Pulse el botón de Función de vacaciones de nuevo para cancelar esta función. (🌴)

7. Bloqueo de teclado / Cancelación de la alerta de reemplazo

Pulse el botón de bloqueo del teclado (🔒) para activar el bloqueo del teclado. También puede utilizar esta función para evitar el cambio de los ajustes de temperatura del refrigerador. El filtro del refrigerador debe ser reemplazado cada 6 meses.

Si usted sigue las instrucciones de la sección 5.2, el refrigerador calculará automáticamente el período restante y el indicador de la alerta de reemplazo del filtro de (🌀) se encenderá cuando el filtro expire.

Mantenga pulsado el botón (🌀 3”) durante 3 segundos para apagar la luz de alerta de filtro.

8. Selección de Agua, hielo fragmentado, cubitos de hielo

Navegue por las selecciones de agua (🚰), cubo de hielo (🧊) y hielo fragmentado (🧊) utilizando el botón número 8. El indicador activo se queda encendido.

9. Encendido/Apagado de la máquina de hielo

Pulse el botón de número (9) (🧊) para cancelar (—) o activar (—) hacer hielo.

10. Encendido/Apagado de la máquina de hielo

Pulse el botón con el número (10) para cancelar o activar pantalla de encendido / apagado.

11. Eco-fuzzy

Pulse el botón de auto eco (🌿), número (11), durante 3 segundos para activar la función. Si la puerta permanece cerrada durante mucho tiempo cuando se activa esta función, la sección más fría cambiará al modo económico. Pulse el botón de nuevo para desactivar esta función.

El indicador se encenderá después de 6 horas cuando la función auto eco está activa. (🌿)


12. Congelación rápida

Pulse el botón de número (❄️) (12) para la congelación rápida. Pulse el botón de nuevo para desactivar la función.

5.2. ACTIVAR LA ALERTA DE REEMPLAZO DEL FILTRO DE AGUA (MODELO: HSI-SB70XA)


La alerta de reemplazo del filtro de agua se ajusta como se describe a continuación.

1. Pulse el botón A (bloqueo del teclado) mientras el refrigerador esté en funcionamiento.



A

2. A continuación, pulse los botones siguientes, respectivamente,



1. Botón de vacaciones
2. Botón de ajuste de temperatura del refrigerador
3. Botón de ajuste de temperatura de enfriamiento rápido
4. Botón de ajuste de temperatura del congelador

Si los botones se presionan en el orden respectivo, el indicador del botón se apagará, se escuchará una alerta audible corta y el indicador de alerta de reemplazo de filtro se encenderá.


La función de cálculo automático de la vida útil del filtro está inactiva por defecto. Esta función debe activarse para aparatos que usen un filtro. Su refrigerador indicará automáticamente el período de sustitución del filtro después de 6 meses. La repetición de este proceso cuando el cálculo automático de la vida útil del filtro está activa, cancelará esta función.

5.3. USO DEL DISPENSADOR DE AGUA

i Los primeros vasos de agua tomados del dispensador estarán normalmente cálidos.


i Si el dispensador de agua no se utiliza durante mucho tiempo, deseche los primeros vasos de agua para obtener agua limpia.

Debe esperar aproximadamente 12 horas para conseguir agua fría después de la primera operación. Utilice la pantalla para seleccionar la opción de agua, a continuación, jale el gatillo para obtener agua. Retire el vaso poco después de apretar el gatillo.



5.4. LLENADO DEL DEPÓSITO DEL DISPENSADOR DE AGUA (MODELOS: HSI-SB70BD, HSI-SB70XD)

Abra la tapa del tanque de agua, como se muestra en la figura. Rellene con agua potable pura y limpia. Cierre la tapa.




5.5 LIMPIEZA DEL DEPÓSITO DE AGUA (MODELOS: HSI-SB70BD, HSI-SB70XD)

Retire el depósito de carga de agua en el interior del estante de la puerta.


Separe sosteniendo ambos lados del estante de la puerta.



Sujete ambos lados del tanque de agua y retire a un ángulo de 45°.

Retire y limpie la tapa del depósito de agua.

 No llene el depósito de agua con jugo de frutas, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas ni cualquier otro líquido incompatible para su uso en el dispensador de agua. El uso de tales líquidos causará un mal funcionamiento y daños irreparables en el dispensador de agua. El uso del dispensador de esta manera no está dentro del alcance de la garantía. Ciertos aparatos químicos y aditivos en las bebidas/líquidos pueden causar daños materiales en el depósito de agua.


 Los componentes del dispensador del tanque de agua no se pueden lavar en el lavavajillas.





5.6. TOMAR HIELO / AGUA (MODELO: HSI-SB71XA)

Para tomar agua (☺) / cubos de hielo (☹) / hielo fragmentado (☺), utilice la pantalla para seleccionar la opción correspondiente. Tome agua / hielo presionando el gatillo del dispensador de agua hacia adelante. Al cambiar entre las opciones de cubos de hielo (☹) / hielo fragmentado (☺), el tipo de hielo anterior puede ser descargado unas cuantas veces más.



- Debe esperar aproximadamente 12 horas antes de tomar hielo del dispensador de hielo / agua por primera vez. El dispensador puede no descargar hielo si hay hielo suficiente en la caja de hielo.
- Las 30 piezas de cubos de hielo (3-4 litros) tomadas después de la primera operación no deben utilizarse.
- En caso de apagón eléctrico o mal funcionamiento temporal, el hielo puede fundirse parcialmente y volver a congelar.

Esto hará que los trozos de hielo se fusionen uno con el otro. En caso de cortes de energía prolongados o


mal funcionamiento, el hielo puede derretirse y gotear. Si experimenta este problema, quite el hielo en la caja de hielo y limpie la caja.

⚠ ADVERTENCIA: El sistema de agua del aparato se debe conectar a la cañería de agua fría. No conecte a la tubería de agua caliente.

- El aparato podría no descargar el agua durante la primera operación. Esto es causado por el aire en el sistema. El aire en el sistema debe ser descargado. Para ello, presione el disparador del dispensador de agua durante 1-2 minutos, hasta que el dispensador descargue el agua. El flujo de agua inicial puede ser irregular. El agua fluirá normalmente una vez que se descargue el aire en el sistema.
- El agua puede ser turbia durante el primer uso del filtro, no consuma los 10 primeros vasos de agua.
- Debe esperar aproximadamente 12 horas para conseguir agua fría después de la primera instalación.
- El sistema de agua del aparato está diseñado solamente para agua potable y limpia. No utilice ninguna otra bebida.
- Se recomienda desconectar el suministro de agua si el aparato no va a ser utilizado por largos períodos durante las vacaciones, etc.
- Si el dispensador de agua no se utiliza desde hace mucho tiempo, los primeros 1-2 vasos de agua recibidos pueden salir calientes.

5.7. BANDEJA DE GOTEO

El goteo del agua del dispensador de agua se acumula en la bandeja de goteo, sin drenaje de agua disponible. Extraiga la bandeja de goteo o empuje en los bordes para quitar la bandeja. A continuación, puede descargar el agua en el interior de la bandeja de goteo.



5.8. COMPARTIMENTO A CERO GRADOS

Use este compartimento para mantener las carnes frías a temperaturas más bajas o los aparatos de carne para consumo inmediato. No coloque las frutas y vegetales en este compartimento. Pueden ampliar el volumen interno del aparato mediante la eliminación de cualquiera de los compartimentos a cero grados. Para retirar el compartimento, simplemente tire hacia atrás, levante y saque.

5.9. BANDEJA DE VEGETALES

La bandeja de vegetales del refrigerador está diseñada para mantener los vegetales frescos por preservar su humedad. Para este propósito, la circulación general aire frío se intensifica en este cajón. Mantenga las frutas y vegetales en este compartimento. Mantenga las vegetales y frutas de hojas verdes por separado para prolongar su vida.


5.10. FILTRO DE OLORES


El filtro de olores en el conducto de aire del compartimento de enfriamiento evitará la formación de olores indeseables.

5.11. ICEMATIC Y CAJA DE ALMACENAMIENTO DE HIELO (MODELOS: HSI-SB70BD, HSI-SB70XD)

Llene el icematic con agua y póngalo en marcha. El hielo estará listo después de aproximadamente dos horas. No retire la icematic para tomar el hielo.

Gire las perillas de las cámaras de hielo hacia la derecha 90°, el hielo caerá en la caja de almacenamiento de hielo de abajo. A continuación, puede quitar la caja de almacenamiento de hielo y servir el hielo.



 La caja de almacenamiento del hielo está destinada para el almacenamiento de hielo solamente. No llene con agua. Si lo hace, hará que se rompa.

5.12. MÁQUINA DE HIELO (MODELO HSI-SB71XA)

La máquina de hielo está ubicada en la parte superior de la tapa del congelador. Sujete las asas en los laterales del depósito de hielo y mueva hacia arriba para retirar. Retire la tapa decorativa de la máquina de hielo moviendo hacia arriba.


Como sacar la cubetera

Sujete la cubitera por los mangos, elévela ligeramente hacia arriba y tire de ella.



Como volver a colocar la cubetera

Sujete la cubitera por los mangos, muévela en ángulo para alinear sus laterales con las ranuras de inserción, asegurándose de que la varilla selectora esté correctamente colocada. Empuje firmemente hacia abajo, hasta que no quede ningún espacio entre la cubitera y el soporte plástico de la puerta.



Si le cuesta recolocar la cubetera, gire el eje motriz 90° y vuélvala a colocar tal y como se muestra en la siguiente ilustración.




Figure 3

Como parte del funcionamiento normal de la nevera, es normal oír ruidos al caer el hielo dentro de la cubitera.

En caso de que el dispensador de hielo no funcione correctamente

Si no saca los cubitos de hielo durante mucho tiempo, se formarán bloques más grandes de hielo. De ser así, saque la cubitera siguiendo las instrucciones anteriores. Separe los bloques de hielo y descarte aquellos que no pueda separar en cubitos. Vuelva a poner los cubitos de hielo en la cubetera.



Figure 4

Si no sale hielo por el dispensador, compruebe que no haya hielo o cubitos obstruyendo la boquilla de salida; de ser así, sáquelos. Compruebe con frecuencia la boquilla de salida para eliminar cualquier obstrucción tal y como muestra siguiente figura.

Cuando use el frigorífico por primera vez, o cuando no lo vaya a usar durante mucho tiempo.

Los cubitos de hielo pueden aún ser pequeños tras conectar los tubos; el aire que pueda haber en ellos se purgará durante el funcionamiento normal del frigorífico.

Debido a que los tubos pueden contener restos de contaminantes, le recomendamos que descarte el hielo que produzca el frigorífico durante un día aproximadamente.

¡Precaución!

No meta las manos ni ningún objeto dentro de la boquilla de salida ni en la cuchilla: las piezas podrían dañarse o usted podría sufrir heridas y lesiones.

No permita que los niños se cuelguen del dispensador de hielo ni de la hielera: podrían sufrir heridas y lesiones. Utilice ambas manos para sacar la cubitera; así evitará que ésta pueda caerse al suelo. Si cierra la puerta del frigorífico con fuerza, se podría derramar agua sobre la cubitera.

No desmonte la cubitera a menos que sea realmente necesario.



Figure 5

5.13. CONGELACIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS

- Para preservar la calidad de los alimentos, los alimentos colocados en el compartimento del congelador deben congelarse lo más rápidamente posible, utilice la congelación rápida para esto.
- Congelar los alimentos cuando están frescos extenderá su tiempo de almacenamiento en el compartimento del congelador.
- Empaque los alimentos en envases herméticos y séllelos herméticamente.
- Asegúrese de que los alimentos sean envasados antes de ponerlos en el congelador.
- Utilice envases para congelador, papel de aluminio, papel a prueba de humedad, bolsas de plástico o materiales de embalaje similares en lugar de papel de embalaje tradicional.
- Marque cada paquete de alimentos por escrito de la fecha de empaque antes de la congelación. Esto le permitirá determinar la frescura de cada paquete cada vez que abre el congelador. Mantenga los alimentos más antiguos en el frente para asegurar que se utilicen primero.
- Los alimentos congelados deben usarse inmediatamente después de la descongelación y no se deben congelar de nuevo.
- No congele grandes cantidades de alimentos de una sola vez.

5.14. RECOMENDACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS ALIMENTOS CONGELADOS

El compartimento se debe establecer en al menos a -18°C .

1. Coloque los alimentos en el congelador lo más rápidamente posible para evitar la descongelación.
2. Antes de congelar, revise la "Fecha de caducidad" en el paquete para asegurarse de que no ha caducado.
3. Asegúrese de que el embalaje de la comida no este dañado.

5.15. DETALLES DEL CONGELADOR

Los artículos de comida solo pueden conservarse durante períodos prolongados en o por debajo de la temperatura de -18°C . Usted puede mantener los alimentos frescos durante meses (en congelador a o por debajo de temperaturas de -18°C).

Los alimentos a congelar no deben ponerse en contacto con los alimentos ya congelados en el interior para evitar la descongelación parcial.

Hiera las vegetales y filtre el agua para prolongar el tiempo de almacenamiento congelado.

Coloque los alimentos en envases herméticos después de la filtración y en el congelador. Las bananas, tomates, lechuga, apio, huevos, patatas y alimentos similares no se deben congelar. La congelación de estos alimentos solo reduce el valor nutricional y la calidad de los mismos, y existe la posibilidad de que se echen a perder lo que sería perjudicial para la salud.

Compartimento del congelador	Ajuste Compartimento del refrigerador	Ajuste Descripciones
-18°C	4°C	Esta es la opción predeterminada y recomendada de ajuste.
-20°C , -22°C o -24°C	4°C	Estos ajustes son recomendables para temperaturas ambiente superiores a 30°C .
Congelación rápida	4°C	Use este para congelar los alimentos en un corto tiempo, el aparato se restablecerá a la configuración anterior cuando el proceso está completo.
-18°C o más frío	2°C	Use estos ajustes si usted cree el compartimento de enfriamiento no está lo suficientemente frío debido a la temperatura ambiente o por abrir con frecuencia la puerta.

5.16. COLOCACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Estantes del compartimento congelador	Varios artículos congelados como carne, pescado, helados, vegetales, etc.
Estantes del compartimento refrigerador	Alimentos dentro de ollas, placa cerrada, cajas neveras, huevos (en envase tapado)
Estantes de la puerta del compartimento refrigerador	Alimentos o bebidas pequeños y embalados
Cajón de vegetales	Frutas y vegetales
Compartimento de alimentos frescos	Carnes frías (comida para el desayuno, aparatos cárnicos que se consumen en un corto plazo)

5.17. ALERTA DE PUERTA ABIERTA

Se escuchará una alarma sonora si la puerta del aparato permanece abierta durante 1 minuto. La alerta audible se detendrá cuando se cierre la puerta.

5.18. LUZ INTERNA

La luz interior utiliza una lámpara tipo LED. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para cualquier problema con esta lámpara.

6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato con regularidad, esto prolongará su vida útil.



ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación antes de limpiar el refrigerador.

- No utilice herramientas afiladas ni abrasivas, jabones, aparatos de limpieza de casa, detergentes, gas, gasolina, barniz ni sustancias similares para la limpieza. Derrita una cucharada de carbonato en agua. Humedezca un trozo de tela en el agua y escurra. Limpie el dispositivo con el paño y seque a fondo.
- Tenga cuidado en mantener el agua lejos de la cubierta de la lámpara y otras partes eléctricas.
- Limpie la puerta con un paño húmedo. Retire todos los elementos en el interior para separar las puertas y estantes del mueble. Levante los estantes de la puerta hasta desprenderlos de su riel. Limpie y seque las estanterías, a continuación, colóquelas de nuevo en su lugar deslizándolas desde arriba.
- No use agua con cloro ni aparatos de limpieza en la superficie exterior y las piezas de revestidas de cromo del aparato. El cloro causará herrumbre en este tipo de superficies metálicas.

6.1. PREVENCIÓN DEL MAL OLOR

El aparato se fabrica libre de cualquier material oloroso. Sin embargo, mantener la comida en secciones inadecuadas y una limpieza inadecuada de las superficies internas puede causar mal olor.

Para evitar esto, limpie el interior con agua carbonatada cada 15 días.

- Mantenga los alimentos en envases sellados. Los microorganismos pueden propagarse fuera de los alimentos no sellados y causar mal olor.
- No guarde alimentos caducados y en mal estado en el refrigerador.

6.2. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE PLÁSTICO

El aceite derramado en las superficies de plástico puede dañar la superficie y debe ser limpiado inmediatamente con agua tibia.

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Revise esta lista antes de contactar con el servicio técnico. Si lo hace, le ahorrará tiempo y dinero.

Esta lista incluye quejas frecuentes que no están relacionados con la mano de obra ni materiales defectuosos. Algunas funciones mencionadas en este documento pueden no ser aplicables a su aparato.

El refrigerador no está funcionando.

- Es probable que el enchufe no este conectado totalmente en la toma.
- Verifique que la red de alimentación llegue correctamente al toma.

Condensación en la pared lateral del compartimento de enfriamiento (MULTI ZONA, REFRIGERADOR, CONTROL y FLEXI ZONA).

- El medio ambiente es demasiado frío. >>> No instale el aparato en ambientes con temperaturas inferiores

a -5°C.

- La puerta se abre con demasiada frecuencia >>> Tenga cuidado de no abrir la puerta del aparato con demasiada frecuencia.
- El medio ambiente es demasiado húmedo. >>> No instale el aparato en ambientes húmedos.
- Los alimentos que contienen líquidos se mantienen en sus envases sin sellar. >>> Mantenga los alimentos que contengan líquidos en los envases sellados.
- La puerta del aparato se deja abierta. >>> No mantenga la puerta del aparato abierta durante largos periodos.
- El termostato está ajustado a una temperatura demasiado baja. >>> Ajuste el termostato a la temperatura adecuada.

El compresor no está funcionando.

- En caso de fallo de alimentación repentino o tirando del enchufe de alimentación y poniéndolo de nuevo, la presión del gas en el sistema de refrigeración del aparato no será equilibrada, lo que desencadena la salvaguardia térmica del compresor. El aparato se reiniciará después de aproximadamente 6 minutos. Si el aparato no se reinicia después de este período, póngase en contacto con el servicio.
- La descongelación está activa. >>> Esto es normal para un aparato de descongelación completamente automático. La descongelación se realiza periódicamente.
- El aparato no está enchufado >>> Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado.
- El ajuste de la temperatura es incorrecto. >>> Seleccione el ajuste de la temperatura adecuado.
- No hay energía eléctrica. >>> El aparato continuará funcionando con normalidad una vez que se restablezca la alimentación.

El ruido de funcionamiento del refrigerador aumenta mientras está en uso.

- El desempeño operativo del aparato puede variar en función de las variaciones de la temperatura ambiente. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

El refrigerador funciona demasiado a menudo o por demasiado tiempo.

- El nuevo aparato puede ser más grande que el anterior. Los aparatos de mayor tamaño se ejecutarán por periodos más largos.
- La temperatura ambiente puede ser alta. >>> El aparato normalmente funciona durante largos periodos a mayor temperatura ambiente.
- El aparato puede haber sido conectado recientemente o un nuevo alimento fue colocado en su interior. >>> El aparato tardará más en alcanzar la temperatura fijada cuando es enchufado recientemente o si un nuevo alimento se coloca en el interior. Esto es normal.
- Grandes cantidades de alimentos calientes pueden haber sido colocados recientemente en el aparato. >>> No coloque alimentos calientes dentro del aparato.
- Las puertas se abren frecuentemente o se mantienen abiertas durante largos periodos. >>> El aire caliente que se mueve adentro hará que el aparato funcione más tiempo. No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta del congelador o del refrigerador puede estar abierta. >>> Compruebe que las puertas estén completamente cerradas.
- El aparato puede estar ajustado a una temperatura demasiado baja. >>> Ajuste la temperatura a un grado más alto y espere a que el aparato alcance la temperatura ajustada.
- La arandela de la puerta del refrigerador o el congelador puede estar sucia, desgastada, rota o mal instalada. >>> Limpie o reemplace la arandela. Una arandela de la puerta dañada / agrietada hará que el aparato funcione durante periodos más largos para preservar la temperatura actual.

La temperatura del congelador es muy baja, pero la temperatura del refrigerador es adecuada.

- La temperatura del compartimento congelador se establece a un grado muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del congelador a un grado más alto y vuelva a intentarlo.

La temperatura del refrigerador es muy baja, pero la temperatura del congelador es adecuada.

- La temperatura del compartimento congelador se establece a un grado muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del refrigerador a un grado más alto y vuelva a intentarlo.

Los alimentos guardados en los cajones del compartimento de refrigeración se congelan.

- La temperatura del compartimento congelador se establece a un grado muy bajo. >>> Ajuste la temperatura del compartimento del congelador a un grado más alto y vuelva a intentarlo.

La temperatura en el refrigerador o el congelador es demasiado alta.

- La temperatura del compartimento del congelador se establece a un grado muy bajo. >>>
- El ajuste de temperatura del compartimento del refrigerador influye en la temperatura del compartimento del congelador. Cambie la temperatura del compartimento del refrigerador o congelador y espere a que los compartimentos pertinentes alcancen el nivel de temperatura ajustado.
- Las puertas se abren frecuentemente o se mantienen abiertas durante largos períodos. >>> No abra las puertas con demasiada frecuencia.
- La puerta puede estar abierta. >>> Cierre la puerta por completo.
- El aparato puede haber sido conectado recientemente o un nuevo alimento fue colocado en su interior. >>> Esto es normal. El aparato tardará más en alcanzar la temperatura fijada fue enchufado recientemente o si un nuevo alimento se coloca en el interior.
- Grandes cantidades de alimentos calientes pueden haber sido colocados recientemente en el aparato. >>> No coloque alimentos calientes en el interior del aparato.

Ruido o agitación.

- El suelo no está nivelado o no es firme. >>> Si el aparato está temblando cuando se mueve lentamente, ajuste las patas para equilibrar el aparato. También asegúrese de que el suelo sea lo suficientemente resistente para soportar el aparato.
- Cualquier artículo colocado sobre el aparato pueden causar ruido. >>> Retire todos los objetos colocados sobre el aparato.

El aparato está haciendo ruido de flujo de líquido, rociado, etc.

- Los principios de funcionamiento del aparato implican flujos de líquido y gas. >>> Esto es normal y no indica mal funcionamiento.

Hay sonido del viento que sopla procedente del aparato.

- El aparato utiliza un ventilador para el proceso de enfriamiento. Esto es normal y no indica malfuncionamiento.

Hay condensación en las paredes internas del aparato.

- El clima caliente o húmedo aumentarán la formación de hielo y de condensación. Esto es normal y no indica mal funcionamiento.
- Las puertas se abren frecuentemente o se mantienen abiertas durante largos períodos. >>>No abra las puertas con demasiada frecuencia, si están abiertas, ciérrelas.
- La puerta puede estar abierta. >>> Cierre la puerta por completo.

Hay condensación en el exterior del aparato o entre las puertas.

- Puede ser por que el clima ambiental sea húmedo, esto es bastante normal en ambientes húmedos. >>> La condensación se disipará cuando se reduzca la humedad.

El interior huele mal.


- El aparato es limpiado regularmente. >>> Limpie el interior con regularidad utilizando una esponja, agua caliente y agua carbonatada.
- Ciertos envases y materiales de embalaje pueden causar olor. >>> Utilice envases y materiales de embalaje que sean exentos de olores.
- Los alimentos se colocan en envases no selladas. >>> Mantenga los alimentos en envases sellados. Los microorganismos pueden propagarse fuera de los alimentos no sellados y causar mal olor.
- Retire todos los alimentos caducados o en mal estado del aparato.

La puerta no se cierra.

- Los paquetes de alimentos pueden estar bloqueando la puerta. >>> Cambie de lugar los elementos que bloqueen las puertas.
- El aparato no está en posición vertical sobre la base. >>> Ajuste los soportes para equilibrar el aparato.
- El suelo no está nivelado o no es firme. >>> Asegúrese de que el suelo esté nivelado y sea lo suficientemente resistente para soportar el aparato.

La bandeja de las vegetales se ha atascado.

- Los alimentos pueden estar en contacto con la parte superior del cajón. >>> Reorganice los alimentos en el cajón.

 **ADVERTENCIA:** Si el problema persiste después de seguir las instrucciones de esta sección, póngase en contacto con su vendedor o un Servicio Autorizado. No trate de reparar el aparato.

8. FICHA TÉCNICA

Modelo	HSI-SB70BD	HSI-SB70XD	HSI-SB71XA
Tipo de aparato	Refrigerador/congelador		
Clase de eficiencia energética *	A		
Consumo de energía [kWh/año] **	496		431
Volumen útil del compartimiento de alimentos frescos (5°C) [litros]	364		368
Volumen útil del compartimiento de alimentos congelados [litros]	190		176
Clasificación por estrellas del congelador	****		
Período de elevación de temperatura [horas]	24		25
Capacidad de congelación [kg/24 h]	8		
Clase climática	SN-T		
Ruido	46		43
Tensión (V ~)	220-240		
Frecuencia (Hz)	50		
Potencia descongelamiento (W)	180		
Corriente (A)	0,65		

* La clasificación de eficiencia energética abarca desde la letra A (mayor eficiencia) hasta la G (menor eficiencia).

** Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba normal de 24 horas. El consumo real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

RED DE SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS

PARA INFORMACIÓN Y CONSULTAS: Centro de Servicios Jaramillo 3670 (C1430FBX)Capital Federal.

Horario de atención de Lunes a Viernes de 9 a 13 y de 14 a 17 hs. Tel: (011) 4545-5005 / 4546-5005

Sólo válido para la República Argentina

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Capital Federal	Zona 1	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Capital Federal	Zona 2	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Capital Federal	Zona 3	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Capital Federal	Zona 3	4625-1307 // 3221-2792	Ecotérmica	Caupolican 5459(I. Casanova)
Capital Federal	Zona 4	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Gran Buenos Aires	Zona Norte			
Gran Buenos Aires	Bocarr/Buñogre/Carapachay	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Gran Buenos Aires	Bocarr/Buñogre/Carapachay	4790-9162	Electro Norte	Pacheco 4236 (Olivos)
Gran Buenos Aires	José C. Paz	02320-426389 / 437040	Bobinados R y N	Compostela 605
Gran Buenos Aires	Pilar / Escobar / Garín	02320-426389 / 437040	Bobinados R y N	Compostela 605 (J.C. Paz)
Gran Buenos Aires	Pilar / Escobar / Garín	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50 - (El Talar - Tigre)
Gran Buenos Aires	Malvinas Argentinas	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50 - (El Talar - Tigre)
Gran Buenos Aires	Munro	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Gran Buenos Aires	Munro	4790-9162	Electro Norte	Pacheco 4236 (Olivos)
Gran Buenos Aires	San Fernando	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Gran Buenos Aires	San Fernando	4790-9162	Electro Norte	Pacheco 4236 (Olivos)
Gran Buenos Aires	San Isidro/Vicente López	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Gran Buenos Aires	San Isidro/Vicente López	4790-9162	Electro Norte	Pacheco 4236 (Olivos)
Gran Buenos Aires	Tigre	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296 (Villa Martelli)
Gran Buenos Aires	Tigre	4790-9162	Electro Norte	Pacheco 4236 (Olivos)
Gran Buenos Aires	Villa Martelli	4709-0173 / 4135	A.C.E.	Venezuela 5296
Gran Buenos Aires	Villa Martelli	4790-9162	Electro Norte	Pacheco 4236 (Olivos)
Gran Buenos Aires	Zona Oeste			
Gran Buenos Aires	C.Évita / Sidro Casanova	4625-1307 // 3221-2792	Ecotérmica	Caupolican 5459 (I. Casanova)
Gran Buenos Aires	C.Évita / Sidro Casanova	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524 (Merlo)
Gran Buenos Aires	La Matanza	4625-1307 // 3221-2792	Ecotérmica	Caupolican 5459 (I. Casanova)
Gran Buenos Aires	La Matanza	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524 (Merlo)
Gran Buenos Aires	Lanús/A. Mejía/San Justo	4625-1307 // 3221-2792	Ecotérmica	Caupolican 5459 (I. Casanova)
Gran Buenos Aires	Lomas del Mirador	4625-1307 // 3221-2792	Ecotérmica	Caupolican 5459 (I. Casanova)
Gran Buenos Aires	Merlo	0220-4770334	Tecnicoentro SRL	Monteagudo 208 (Marcos Paz)
Gran Buenos Aires	Merlo	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524
Gran Buenos Aires	Merlo	0220-4827753	La Patagonia	H. Yrigoyen 524 (Merlo)
Gran Buenos Aires	Moreno	4726-2852	Tigre Refrigeración	Posadas 50 - (El Talar - Tigre)
Gran Buenos Aires	Villa Luzuriaga	4625-1307 // 3221-2792	Ecotérmica	Caupolican 5459 (I. Casanova)
Gran Buenos Aires	Zona Sur			
Gran Buenos Aires	Zona Sur via Quilmes	4203-6104 // 4205-1514	Centro de Service Lafuente	Lafuente 685 (Avellaneda)
Gran Buenos Aires	Zona Sur via Quilmes	4293-6006	Instal Service S.A.	Espora 1918 (Burzaco)
Gran Buenos Aires	Zona Sur via Quilmes	4355-7526 // 4274-2161	Servicec Mantenimiento	Caferatta 1352 (Fcoi. Varela)
Gran Buenos Aires	Zona Sur via Quilmes	4298-9025 // 4298-8627	Organización Se visur	Aragón 563 (Llavallol)
Gran Buenos Aires	Zona Sur via Temperley	4292-6636/4243-2024	Servicio Mecánico Zona Sur	Profesor Maniño 837 (Temperley)
Buenos Aires	9 de Julio	02317-423652	Reparados	Poratti 2023 Esq. Levalle
Buenos Aires	Albardi	02342-424670/425249	J & J Refrigeración	Sarmiento 1745 (Br agado)
Buenos Aires	Albardi	02342-15412009	MS Climatización	Los Eucaliptus 744 (Br agado)
Buenos Aires	Bañía Blanca	0291-4546146	Fase Service	9 de Julio 115
Buenos Aires	Bañía Blanca	0291-4526509	Repuestolandia	Roca 505
Buenos Aires	Baradero	03329-484241	Refrigeración Chelo y J avier	Godoy Cruz 1760
Buenos Aires	Bragado	02342-424670/425249	J & J Refrigeración	Sarmiento 1745
Buenos Aires	Bragado	02342-15412009	MS Climatización	Falcón 166
Buenos Aires	Brandsen	02223-445499/0223-15410741	Servicec Hogar	Hansen 560
Buenos Aires	Brandsen	4355-7526 // 42742161	Servicec Mantenimiento	Caferatta 1352 (Fcoi. Varela)
Buenos Aires	Campana	03489-425282/15302990	Refrigeración Sarmiento	Chacabuco 719
Buenos Aires	Carhué	02936-430380	Danieles	Pellegrini 653
Buenos Aires	Carlos Casares	02395-1540213	Electro Reparaciones Carlos Casares	Av. Maya 91
Buenos Aires	Comodoro Py	02342-424670/425249	J & J Refrigeración	Sarmiento 1745 (Br agado)
Buenos Aires	Coronel Suarez	02926-424030	Refrigeración Polar	Lamadrid 1946
Buenos Aires	Chacabuco	02352-450062	Maxifrio SRL	Zapiola 170
Buenos Aires	Chascomús	02241-423945	Fernando Travacio	Alvear 341
Buenos Aires	Chivilcoy	02346-429137/434553	Service Vila	Gral. Rodrigue 347
Buenos Aires	Colón	02473-491418	Air Frio Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Buenos Aires	Colón	02473-430721	Refrigeración El Gauchito	Calle 41 Nro. 887 entre 18 y 19

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Buenos Aires	El Triunfo	02355-425425	Rodriguez Refrigeraciones	San Lorenzo 1367 (Lincoln)
Buenos Aires	General Belgrano	4355-7526 // 42742161	Servitec Mantenimiento	Cafarata 1352 (Fcio. Varela)
Buenos Aires	General Madariaga	02254-485968 / 481676	Service Torres	Del Melgacho 1734
Buenos Aires	General Pinto	02355-425425	Rodriguez Refrigeraciones	San Lorenzo 1367 (Lincoln)
Buenos Aires	Junin	0236-4445151	Total Service R&P SRL	Sarmiento 260
Buenos Aires	La Plata	0221-4834932	Atanes Hector	calle 119 n° 22 e/32 y 33
Buenos Aires	La Plata	0221-4516597/156406460	Cullari Refrigeración	Calle 65 n° 1076 e/ 16 y 17
Buenos Aires	La Plata	0221-4834216 / 4227547	Servi Martinez	calle 3 n° 844
Buenos Aires	Las Gaviotas / Mar Azul	02254-485968 / 481676	Service Torres	Del Melgacho 1734 (Pinamar)
Buenos Aires	Las Heras	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208 (Marcos Paz)
Buenos Aires	Lincoln	02355-425425	Rodriguez Refrigeraciones	San Lorenzo 1367
Buenos Aires	Marcos Paz	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208
Buenos Aires	Mar del Plata	0223- 4735635	Casa Llopis	Perú 2834
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4872715/4879163	Red de Servicio	Av. Colón 4762
Buenos Aires	Mar del Plata	0223-4940723/0810-6665025	Toshimar	Bolivar 3056
Buenos Aires	Martinez de Hoz	02355-425425	Rodriguez Refrigeraciones	San Lorenzo 1367 (Lincoln)
Buenos Aires	Medina / Obrien	02342-424670/425249	J & J Refrigeración	Sarmiento 1745 (Br agado)
Buenos Aires	Mercedes	02324-435327	Climatizacia Ivaldi	Avenida 2 S/N e /calle 105 y 107
Buenos Aires	Navarro	0220-4770334	Tecnicentro SRL	Monteagudo 208 (Marcos Paz)
Buenos Aires	Necochea	0223- 4735635	Casa Llopis	Perú 2834 (Mar del Plata)
Buenos Aires	Olavaria	02284-423818	Casa Xulux	Sargento Cabral 3258
Buenos Aires	Pehuajó	02396-474502	Casa L. aporta y Villamor	Guernes 225
Buenos Aires	Pergamino	02477-418000	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Pergamino	02477-424008	Marcelo Mandel	España 1227
Buenos Aires	Pinamar/V. del Mar/Cariló	02254-485968 / 481676	Service Torres	Del Melgacho 1734
Buenos Aires	Punta Alta	0291-4526509	Repeustolandia	Roca 505 (Bahía Blanca)
Buenos Aires	Ranchos	4355-7526 // 42742161	Servitec Mantenimiento	Cafarata 1352 (Fcio. Varela)
Buenos Aires	Roberts / Pasteur	02355-425425	Rodriguez Refrigeraciones	San Lorenzo 1367 (Lincoln)
Buenos Aires	Rojas	02477-418000	El Service	Italia 70
Buenos Aires	Rojas	02474-406745/0236-154362704	HD Refrigeración	Pueblos Originarios 37
Buenos Aires	Saladillo	02345-15415534	Refríaalem	Leandro N. Alem 1637
Buenos Aires	San Miguel del Monte	4355-7526 // 42742161	Servitec Mantenimiento	Cafarata 1352 (Fcio. Varela)
Buenos Aires	San Nicolás	0336-4428955	SODO SRL	Av.Luis Viale 362
Buenos Aires	Tandil	0249-4426609	FC Refrigeración	Salustiano Rivas 919/925
Buenos Aires	Trenque Lauquen	02392-430229	Guidi Jose Luis	Ingeniero Foster 845
Buenos Aires	Tires Arroyos	02983-429645/02983-15641171	Centro de Reparaciones	Bolivar 230
Buenos Aires	Villa Gesell	02254-485968/481676	Service Torres	Del Melgacho 1734 (Pinamar)
Buenos Aires	Zarate	03489-425282/15302990	Refrigeración Sarmiento	Chacabuco 719 (Campana)
Catamarca	Catamarca	0383-4746960	Catamarca Refrigeración	Salta 925
Catamarca	Catamarca	0383-4451335	Caldéron Cristian Andrés	Av. Virgen del Valle Norte 68
Catamarca	Catamarca	0383-154655105	General Service	Tristán Lobos s/n
Córdoba	Achiras	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869 (Sampacho)
Córdoba	Almafuerte	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18 (Río Tercero)
Córdoba	Almafuerte	03547-492466/0351-153228267	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Alta Gracia	03547-492466/0351-153228267	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Arroyito	03576-424856/03576-15462883	JP Reparaciones	Pasaje Alemanno Bianchi 894
Córdoba	Arroyito	03537-427914	Néstor Acosta	Maipu 850 (Marcos Juarez)
Córdoba	Arroyito	03576-420247/03576-15527922	Refrigeración Vaudagna	Mitre 935
Córdoba	Arroyo Algodón	0353-4523041	Bertello Refrigeración	José Martí 272 (Villa María)
Córdoba	Ascochinga	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martín 42 (C. Caroya)
Córdoba	Bahareña	03563-421079	Service Integral Baschini	Dr. Pedro Goyena 250
Córdoba	Bell Ville	03537-154558901/03	Antonini Clim atización	Catamarca 812
Córdoba	Camillo Aldao	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137
Córdoba	Capilla del Monte	03541-451328/03541-15617809	Fernandez Refrigeración SRL	Avda.San Martín 1400 (Cosquín)
Córdoba	Colonia Caroya	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martín 42
Córdoba	Córdoba	0351-4790146	Ambros Mario Ernesto	Bartolomé Valero 1835
Córdoba	Córdoba	03547-492466/0351-153228267	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Córdoba	0351-4283650	Refricord	12 de Octubre 72 (Centro)
Córdoba	Córdoba	0351-4851257/0351-156158776	Río Clima (Córdoba)	Obispo Luque 1113 - Barrio Urca
Córdoba	Coronel Balgornia	0358-4648958	Refrigarar	San Martín. 647 (Río Curta)
Córdoba	Coronel Moises	03582-411995	Multiservice Gomez	Pueyrredón 869 (Sampacho)
Córdoba	Corral de Bustos	03537-427914	Néstor Acosta	Maipu 850 (Marcos Juarez)
Córdoba	Cosquín	03541-451328/03541-15617809	Fernandez Refrigeración SRL	Avda.San Martín 1400
Córdoba	Cosquín	03541-467283/03541-469515	Lescano Pablo Martín	De Los Castillos 1770
Córdoba	Cruz Alta	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137
Córdoba	Cruz del Eje	03521-420177	Huespe Refrigeración	España 496 (Dean Funes)
Córdoba	Dean Funes	03521-420177	Huespe Refrigeración	España 496
Córdoba	Despeñaderos	03547-492466/0351-153228267	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Departamento Unión	03534-15558901/03	Antonini Clim atización	Catamarca 812

PROVINCIA	CIUDAD	TÉLEFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Córdoba	Escalante	03537-432367	ST de Ref. y Elect. Luciano Casalanga	Presbitero Gutierrez 209
Córdoba	General Cabrera	0358-154116772/0358-156025400	Cavalcanti Refrigeración	12 de Octubre 330
Córdoba	General Deheza	0358-4051898	Oliva Refrigeración	Azuénaga 475
Córdoba	General Paz	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martín 42 (C. Caroya)
Córdoba	Herrando	0353-154247260	Electrose rvices ML	Matheu 445
Córdoba	Imville	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137 (Los Surgentes)
Córdoba	Isa Verde	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137 (Los Surgentes)
Córdoba	Jesus Maria	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martín 42 (Colonia Caroya)
Córdoba	Juarez Celman	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martín 42 (Colonia Caroya)
Córdoba	Justiliano Posse	03537-432367	ST de Ref. y Elect. Luciano Casalanga	Presbitero Gutierrez 209
Córdoba	Idkazabal	03537-432367	ST de Ref. y Elect. Luciano Casalanga	Presbitero Gutierrez 209 (J. Posse)
Córdoba	Laborde	03534-15511358	Centralse rvices	Sarmiento 969
Córdoba	Laboulaye	03385-427866/421765	MTS Servicio Técnico	Ameghino 166
Córdoba	Laboulaye	03537-427914	Néstor Acosta	Maipú 850 (Marcos Juarez)
Córdoba	La Cumbrecta	03546-447711/03546-15477202	Servicentro Córdoba	José Adán 250
Córdoba	La Falda	03541-451328/03541-15617809	Fernandez Refrigeración SRL	Avda. San Martín 1400 (Cosquín)
Córdoba	La Francia	03576-424856/03576-15462883	JP Reparaciones	Pasaje Alemanno Bianchi 894 (Arroyito)
Córdoba	La Francia	03576-420247/03576-15527922	Refrigeración Vaudagna	Mitre 935 (Arroyito)
Córdoba	La Para	03563-421079	Service Integral Baschini	Dr. Pedro Goyena 250 (Bañearia)
Córdoba	La Playosa	0353-4523041	Bertello Refrigeración	José Martí 272 (Villa María)
Córdoba	Las Virillas	03533-455005/03533-15402831	Rrefrigeración Uriel Roberto	R. de Escalada de San Martín 1039
Córdoba	Los Surgentes	03467-495627	Nervi Total	Ciudad de Belén 137
Córdoba	Marcos Juarez	03537-427914	Néstor Acosta	Maipú 850
Córdoba	Marull / Miramar	03563-421079	Service Integral Baschini	Dr. Pedro Goyena 250 (Bañearia)
Córdoba	Metakili	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647 (Río Cuarto)
Córdoba	Monte Buey / Monte Maíz	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137 (Los Surgentes)
Córdoba	Monte Buey / Monte Maíz	03537-432367	ST de Ref. y Elect. Luciano Casalanga	Presbitero Gutierrez 209 (J. Posse)
Córdoba	Oncalvo	03572-15528971	MF Refrigeración	French 149
Córdoba	Ordóñez	03537-432367	ST de Ref. y Elect. Luciano Casalanga	Presbitero Gutierrez 209 (J. Posse)
Córdoba	Pozo del Molle	0353-4523041	Bertello Refrigeración	José Martí 272 (Villa María)
Córdoba	Río Ceballos	03541-467283	Lescano Pablo Martin	De Los Castillos 1770
Córdoba	Río Primero	03574-481765/03574-15652521	Fabrizio Refrigeración	Congreso 578
Córdoba	Río Tercero	03547-492466/0351-153228267	DPA Service	Gral Paz 801 Esq. Necochea
Córdoba	Río Tercero	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18
Córdoba	Río Tercero	03571-423090	Guerreiro S ervicio Técnico	Av. San Agustín 270
Córdoba	Río Cuarto	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647
Córdoba	Río Cuarto	0358-4210480/0358-154182986	Río Clima (Río Cuarto)	Urquiza 1344
Córdoba	Sampacho	03582-411995	Multise rvices Gomez	Pueyrredón 869
Córdoba	San Bartolomé	03576-420247/03576-15527922	Refrigeración Vaudagna	Mitre 935 (Arroyito)
Córdoba	Sta. Rosa de Calamuchita	03546-447711/03546-15477202	Servicentro Córdoba	José Adán 250
Córdoba	Tancacha	03571-504727	Central Repuestos	Av. Gral. Savio 18 (Río Tercero)
Córdoba	Unquillo	03541-467283	Lescano Pablo Martin	De Los Castillos 1770
Córdoba	Vicuña Mackenna	0358-4648958	Refrigerar	San Martín 647 (Río Cuarto)
Córdoba	Villa Allende	03541-467283	Lescano Pablo Martin	De Los Castillos 1770
Córdoba	Villa Carlos Paz	03541-451328/03541-15617809	Fernandez Refrigeración SRL	Avda. San Martín 1400 (Cosquín)
Córdoba	Villa de Totoral	03525-422012	Roberto Juan Tagliaferri	Av. San Martín 42
Córdoba	Villa Dolores	03544-420131	Nasif Refrigeración	Siña 38
Córdoba	Villa Gral. Belgrano	03546-447711/03546-15477202	Servicentro Córdoba	José Adán 250
Córdoba	Villa María	0353-4523041	Bertello Refrigeración	José Martí 272
Córdoba	Villa María	0353-4534404	Servihogar	Boulevard Italia 497
Corrientes	Alvear	03756-15415387/15504994	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro N° 50
Corrientes	Bella Vista	03777-4514777/15401899	Friocentro	Av. Ansel Mirtola s/n
Corrientes	Bella Vista	03777-450176/15629401	Refrigeración El M agna	San Martín 1660
Corrientes	Comiente s	0379-4443163	Cima Refrigeración	Arequipa 3115
Corrientes	Comiente s	0379-4449644	Gonzalez Refrigeración	Lisandro Segovia 2486
Corrientes	Comiente s	0379-4420063/4422297	Service Hogar	San Luis 1467
Corrientes	Comiente s	0379-4422047/154630905	Servintore	Necochea 3525
Corrientes	Curuzú Cuatía	03774-424188	Bianco Julio Cesar	El Maestro 186
Corrientes	Esquina	03777-460585/15490829	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Goya	03777-421418	Nuevas Angel Abel	José María Soto 2696
Corrientes	Goya	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297
Corrientes	Ituzaingo	03786-15404647	VH	Iberá 1924
Corrientes	La Cruz	03756-15415387/15504994	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro N° 50
Corrientes	Lavalle	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297 (Goya)
Corrientes	Liberador	03777-460585/15490829	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Mercedes	03773-15413720	Refrigeración Iberá	Yatay 1210 Esq. Alvear
Corrientes	Monte Caseros	03775-422602	Servi Murua	Caa Guazú 509
Corrientes	Paso de los Libres	03772- 427463	Electrotécnia Raúl	Brasil 1230
Corrientes	Paso de los Libres	03772-15414355	Electron agy	Pasaje Libreño 1479

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Corrientes	R. de Guayguirani/ Sauce	03777-460585/15490829	Gabriel Amato	Juan Ramón Vidal 1330
Corrientes	Santa Lucía	03777-15512922	Srefrigeración	Perú 297 (Goya)
Corrientes	Sanjo Tomás	03756-15415387/15504994	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro N° 50
Corrientes	Virasoro	03756-15415387/15504994	AS Refrigeraciones	Ruben Loreiro N° 50
Chaco	Baranqueras	03624-484367	García Servicios	Ayacucho 5065
Chaco	Baranqueras	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII N° 320
Chaco	Charata	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 21
Chaco	Fontana	03624-484367	García Servicios	Ayacucho 5065
Chaco	Fontana	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII N° 320
Chaco	General Pinedo	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 21
Chaco	General San Martín	03725-15457202	Multicontrol	9 de Julio 501
Chaco	Gonzab H Campo Las Bñas	03731-15503102	Sandes Sergio	Barrio 90 Viv. Manzana 19 PC 21
Chaco	Juan Jose Castelli	03644-461834	Servis -Tres	Rivadavia 457 (Tres Isletas)
Chaco	Las Bñas	03731-462448	Refrigeraciones Richard	B. San José Manzana 9 Parcela 30
Chaco	Puerto Vieles	03624-484367	García Servicios	Ayacucho 5065
Chaco	Puerto Vieles	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII N° 320
Chaco	Resistencia	03624-428542 / 432123	Aurofrio	Carlos Boglio 636
Chaco	Resistencia	03624-463750	Multiservice	Juan XXXIII N° 320
Chaco	Tres Isleta s	03644-461834	Servis - Tres	Rivadavia 457
Chaco	Villa Angela	03735-422885	Refrigeración Fuchs	Barloímé Mitre 36
Chaco	Villa Angela	03735-430869	Refrigeración S rvicarid	Tucumán 540
Chubut	Dolavon	02804-447280/154323856	JZ Servicios	Onetto 142
Chubut	Dolavon	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Chubut	Gaiman	02804-447280/154323856	JZ Servicios	Onetto 142
Chubut	Gaiman	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Chubut	Puerto Madryn	02804-472361	Fersil	San Martín 813
Chubut	Puerto Madryn	02804-447280/154323856	JZ Servicios	Onetto 142
Chubut	Rawson	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Chubut	Rawson	02804-447280/154323856	JZ Servicios	Onetto 142
Chubut	Trelew	02804-447280/154323856	JZ Servicios	Onetto 142
Chubut	Trelew	02804-483492	Sud Electrodomésticos	J.J. Valle 471
Entre Ríos	Aranguren	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527 (Crespo)
Entre Ríos	Bovril	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309 (Hasenkamp)
Entre Ríos	Códul Unguay	03442-431467	Service Avenida	Los Constituyentes 365
Entre Ríos	Cerito	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309 (Hasenkamp)
Entre Ríos	Chajarí	03456-15415333	LM Electrónica	Concordia S/N
Entre Ríos	Chajarí	03456-420898	STM (Servicio Técnico Murua)	Pablo de la Cruz 1033
Entre Ríos	Colón	03447-423813/15642425	Refrigeración Fernandez (Colón)	San Martín 1082
Entre Ríos	Colón	0344-7471168	MB Repuestos y reparaciones	Centenario 1568 (loc. San José)
Entre Ríos	Concordia	0345-4216975	Héctor Ignacio Rodríguez	Laprida 1121
Entre Ríos	Crespo	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527
Entre Ríos	Crespo	0343-154050110	Megaingeniería	Dr. Salomón Ruda 710
Entre Ríos	Diamante	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527 (Crespo)
Entre Ríos	Federación	03456-15415333	LM Electrónica	Concordia S/N
Entre Ríos	Gualeguay	03444-425049	Electro Repuestos	Islas Malvinas 370
Entre Ríos	Gualeguaychú	03446-15539558	Jaime Refrigeración	Angel Elias 410
Entre Ríos	Hasenkamp	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309
Entre Ríos	Hamandarias	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309 (Hasenkamp)
Entre Ríos	La Paz	03437-422344	Oscar Lambarr Refrigeración	Urquiza 735
Entre Ríos	María Grande	0343-4930127	Refrigeraciones HAF	Urquiza 309 (Hasenkamp)
Entre Ríos	Nogoyá / Pamiez	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527 (Crespo)
Entre Ríos	Nogoyá / Pamiez	0343-154050110	Megaingeniería	Dr. Salomón Ruda 710 (Crespo)
Entre Ríos	San José	0344-7471168	MB Repuestos y reparaciones	Centenario 1568
Entre Ríos	Paraná	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527 (Crespo)
Entre Ríos	Paraná	0343-4219784	Ion Electronica	Gualeguaychu 410
Entre Ríos	Paraná	0343-4241985	Refrig. J. Fernandez	Don Bosco 780
Entre Ríos	Paraná	0343-4270384	Valente Refrigeración	Broadier J. López 1951
Entre Ríos	Santa Elena	03437-422344	Oscar Lambarr Refrigeración	Urquiza 735 (La Paz)
Entre Ríos	Victoria	0343-154050110	Megaingeniería	Dr. Salomón Ruda 710 (Crespo)
Entre Ríos	Villabona/Col. San Martín	0343-4951560	Bajocero Refrigeración	Rocamora 527 (Crespo)
Formosa	Olorinda	03718-424043	Servi Hogar	La Rioja y J.J. Castelli
Formosa	El Colorado	0370-154815701	Refrigeración Yony	República del Brasil Nro.0
Formosa	Espinillo	0370-4393188	Gutierrez Luis Germán	Jonas Salk 644 (Formosa)
Formosa	Formosa	0370-4447494	AireClima	Manzana N° 106 Casa N° 7
Formosa	Formosa	0370-4393188	Gutierrez Luis Germán	Jonas Salk 644
Formosa	Laguna Blanca	0370-4393188	Gutierrez Luis Germán	Jonas Salk 644 (Formosa)
Jujuy	Caimanito	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452 (S. P.de Jujuy)
Jujuy	Caimanito	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	Callegua	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452 (S. P.de Jujuy)

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Jujuy	El Carmen	0388-154308297	Walter Refrigeración	Fco. Ramoneda 913 esq. El Ci avel
Jujuy	Fraile Pintado	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452 (S. P.de Jujuy)
Jujuy	Fraile Pintado	03888-425009/15573100	Refrigeración Vazquez	Miguel Araoz 578 (S. P. de Jujuy)
Jujuy	Fraile Pintado	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
Jujuy	La Esperanza	03888-425009/15573100	Refrigeración Vazquez	Miguel Araoz 578 (S. P. de Jujuy)
Jujuy	Palpala/Perico/Monterrico	0388-154308297	Walter Refrigeración	Fco. Ramoneda 913 esq.
Jujuy	San Pedro de Jujuy	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452
Jujuy	San Pedro de Jujuy	03888-425009/15573100	Refrigeración Vazquez	Miguel Araoz 578
Jujuy	San Salvador de Jujuy	0388-156861768	Castillo Abraham	Gorriti 452 (S. P.de Jujuy)
Jujuy	San Salvador de Jujuy	0388-154308297	Walter Refrigeración	Fco. Ramoneda 913 esq.
Jujuy	Lib. S. Martín	03886-431812	UNIT	Tucumán 279
La Pampa	General Pico	02302-430892	Servinuevo	calle 1 nº 1746
La Pampa	Santa Rosa	02954-442828 / 02954-438288	Barrozo Refrigeración	Unanue 1716
La Rioja	Chilecito	03825-425313	Electrose rucasas	Julian Amatte 75
La Rioja	La Rioja	03804-325817	Biohazard	Prof. Delina Roldán 935
Mendoza	General Alvear	02625-424143/15412388	Vavrik Refrigeración	Almafuerte 1007 esq. Moreno
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4589100	Electromecánica Breccia S. A.	Maipú 216
Mendoza	Godoy Cruz	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	Guaymallén	0261-4306589/155178082	CDF Refrigeración	Ruarte 681 (Las Heras)
Mendoza	Guaymallén	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	Junin	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	Junin	0263-4427706/0263-4428368	Sanyi Refrigeración	Rivadavia 340 (San Martín)
Mendoza	Las Heras	0261-4306589/155178082	CDF Refrigeración	Ruarte 681
Mendoza	Luján de Cuyo	0261-4306589/155178082	CDF Refrigeración	Ruarte 681 (Las Heras)
Mendoza	Maipú	0261-4306589/155178082	CDF Refrigeración	Ruarte 681 (Las Heras)
Mendoza	Maipú	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426
Mendoza	Mendoza	0261-4306589/155178082	CDF Refrigeración	Ruarte 681 (Las Heras)
Mendoza	Rivadavia	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	La Paz	0263-4427706 / 0263-4428368	Sanyi Refrigeración	Rivadavia 340 (San Martín)
Mendoza	Rivadavia	0263-4427706 / 0263-4428368	Sanyi Refrigeración	Rivadavia 340 (San Martín)
Mendoza	San Carlos	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larralde 398 -Esquina Santa Cruz
Mendoza	San Martín	0263-4427999	Electromecánica Breccia S. A.	Salta 390
Mendoza	San Martín	0263-4427706 / 0263-4428368	Sanyi Refrigeración	Rivadavia 340
Mendoza	San Rafael	0260-4429720	Servicio Técnico Juanjo	Ricardo Day 1206
Mendoza	Santa Rosa	0261-4913932	Ever-Cool	Pedro Molina 426 (Maipú)
Mendoza	Santa Rosa	0263-4427706 / 0263-4428368	Sanyi Refrigeración	Rivadavia 340 (San Martín)
Mendoza	Tupungato	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larralde 398 -Esquina Santa Cruz
Mendoza	Tunuyán	0262-2424941	Refrigeración MGH	Larralde 398 -Esquina Santa Cruz
Misiones	Aristóbulo del Valle	03755-460730	Electricidad Domiciliaria	Alfredo Palacios 824
Misiones	Bompland / Cerro Azul	03754-422752	ACME Reparaciones	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Campo Grande	03755-460730	Electricidad Domiciliaria	Alfredo Palacios 824 (San Vicente)
Misiones	Dos de Mayo	03755-460730	Electricidad Domiciliaria	Alfredo Palacios 824 (San Vicente)
Misiones	Eldorado	03754-422752	ACME Reparaciones	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Leandro N. Alem	03754-422752	ACME Reparaciones	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Oberá	03754-422752	ACME Reparaciones	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	Pto. Esperanza/Pto. Libertad	03757-423022	Q-Frio Refrigeración	Marta Schwartz 76 (P. Iguazú)
Misiones	Puerto Iguazú	03757-15438210	Clímarco	Artigas 127
Misiones	Puerto Iguazú	03757-423022	Q-Frio Refrigeración	Marta Schwartz 76
Misiones	Puerto Rico	03743-420873	Electro Tecni Ref	Av 9 de Julio 2409
Misiones	San Javier / Santa Ana	03754-422752	ACME Reparaciones	Av. Libertad y Bompland 0
Misiones	San Vicente	03755-460730	Electricidad Domiciliaria	Alfredo Palacios 824
Misiones	Wanda	03757-423022	Q-Frio Refrigeración	Marta Schwartz 76 (Puerto Iguazú)
Neuquén	Neuquén	0299-4475343	Red de Servicios Integrales NTECH	Luis Beltrán 1332
Neuquén	Pieza Huincul	0299-155450800	Clima Ideal	Isla Lennox 343
Neuquén	S.M.de Los Andes	02972-428034	Polo Sur Reparaciones	Weber 520
Neuquén	Villa La Angostura	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fucusias 331
Neuquén	Villa Traful	02944-495179	Soluciones Técnicas	Las Fucusias 331 (V. La Angostura)
Rio Negro	Cipolletti	0299-4782300/156377548	Electro Power	Kenneydy 70
Rio Negro	General Roca	02984-433178	Centro Integral de Electrónica	Brasil 1010
Rio Negro	VRegina/Hgo. Chirinos	0298-4461993/154415959	RPG	Juan B. Alverdi 747
Salta	Campo Santo	0387-4913856	Frioman	Libertad 510 (General Güemes)
Salta	El Bordo	0387-4913856	Frioman	Libertad 510 (General Güemes)
Salta	El Galpon	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327 (Metán)
Salta	General Güemes	0387-4913856	Frioman	Libertad 510
Salta	Melán	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327
Salta	Orán	03878-421805	Friorán	Laprida 428
Salta	Rosario de la Frontera	03876-421782	Bustos Refrigeración	Lavalle 327 (Metán)
Salta	Salta	0387-4312150	Mendoza Refrigeración	Urquiza 1561 e /Laprida y 10 de Octubre
Salta	Tartagal	03873-459125/15593176	CYA Servicios Integrales	Marzara CASA 11 - Barrio 206/Viandas

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
San Juan	Albardén	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste) (San Juan Capital)
San Juan	Caucete	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste) (San Juan Capital)
San Juan	Chimbas	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste) (San Juan Capital)
San Juan	Poiblos	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307 – Villa Arce
San Juan	Poiblos	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste) (San Juan Capital)
San Juan	Rawson	02645-155059463	Castro Refrigeración	25 de mayo 307 – Villa Arce
San Juan	Rawson	0264-4229528	RG Climatización y Se rvicios	Segundino N avaro 978
San Juan	Rawson	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	Rivadavia	0264-4229528	RG Climatización y Se rvicios	Segundino N avaro 978
San Juan	Rivadavia	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4233576 / 0264-4265214	Climatización Hoqar SRL	Av. Ignacio de la Roza 2787 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Juan	San Juan	0264-4229528	RG Climatización y Se rvicios	Segundino N avaro 978 – Sur
San Juan	Santa Lucía	0264-4229528	RG Climatización y Se rvicios	Segundino N avaro 978
San Juan	Santa Lucía	0264 - 4216503	M y Pservicios	Falucho 10 (Oeste)
San Luis	Mierlo	02656-476211// 15649692	TecnoCuyo	El Algarrobo 571
San Luis	San Luis	0266- 4762089/154518203	Aire Acondicionado San Luis	Río Negro 1654
San Luis	San Luis	02664-436757	Electrodom . Estevez	Av. Perón 1033
San Luis	Villa Mercedes s	02657-423878/02657-423878	Refrigas Vicente	Pescadores 163
San Luis	Villa Mercedes s	02657-433061	TMD Service	Pescadores 218
Santa Cruz	Las Heras	0297-154365683	Alfa Servicios Generales	San Martín 1029
Santa Cruz	Río Gallegos	02966-429200 // 02966-463139	RB Service	Ramón Lafuente 786
Santa Fe	Acebal	03469-420409	MR Seguridad Integral	Barrio Centenario 929
Santa Fe	Alcoba/Aguirre/Avarez	0341-4826659/4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Amenabar	0338-2421016	Nestor F. Mora Service	Azuénaga 335 (Rufino)
Santa Fe	Andino	03476-471560/03476-15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Arenales/ Arribaños	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Armstrong	03471-462043	Termomecánica Fernandez	Belgrano 813
Santa Fe	Arteaga	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137
Santa Fe	Arroyo Seco	0341-4397973	Servicio Técnico R&L	Gorriti 1814 (Rosario)
Santa Fe	Baigorria/ Beltrán/Borghini	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Baigorria	0341-4397973	Servicio Técnico R&L	Gorriti 1814 (Rosario)
Santa Fe	Barrañcas	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Calchaguí	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Cañada de Gómez	03471-437483 /15683576	Servicio Técnico JL Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	Cañada Seca	0338-2421016	Nestor F. Mora Service	Azuénaga 335 (Rufino)
Santa Fe	Carcañá	0341-4941036	Fricocar	Paraná 1376
Santa Fe	Carcañá	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4783700	Integral Se rvice (Capitán Bermudez)	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Capitán Bermudez	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Casilda	03464-459129 /15527195	Bonafede Sebastián	1° de Mayo 2785
Santa Fe	Ceres	03491-15501470	Integral Se rvice (Ceres)	Av. Maipú 173
Santa Fe	Coronda	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	El Trebol	03401-420115	Electricidad y Refrigación Rubiolo	Av. Libertad 379
Santa Fe	Elonardo	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Escalada	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Fray Luis Beltrán	0341-4783700	Integral Se rvice (Capitán Bermudez)	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Figuiera / Funes	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Firmat	03462-423621 /15602198	Repujestogar	San Martín 1060 (Venado Tuerto)
Santa Fe	Galvez	03404-15633757/15632749	Delamor claz Refrigeración	Sarmiento 1369
Santa Fe	Gdor. Crespo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354)
Santa Fe	Gdor. Galvez	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Gdor. Galvez	0341-4397973	Servicio Técnico R&L	Gorriti 1814 (Rosario)
Santa Fe	Granadero Baigorria	0341-4783700	Integral Se rvice (Capitán Bermudez)	Puerto Argentino 135
Santa Fe	Hersilia	03491-15501470	Integral Se rvice (Ceres)	Av. Maipú 173 (Ceres)
Santa Fe	Hughes	02473-491418	Air Frio Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Ibarlucea	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Labordeboy	02473-491418	Air Frio Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santa Fe	Las Carolinas	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Las Pajarás	03471-462043	Termomecánica Fernandez	Belgrano 813 (Armstrong)
Santa Fe	Las Rosas	03476-471560 /15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Las Rosas	03471-453349 /15501533	Meyer Refrigeración	Luis Leloir 430
Santa Fe	Las Toscas	03482-594187	Refrigeración Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Llambi Campbell	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Maciel	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Monje	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Nelson	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Oliveros	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Piñero/Pérez/Pueblo Esther	0341-4826659/4826548	Palmitesta Se rvice SRL	Ocampo 1461 (Rosario)

PROVINCIA	CIUDAD	TELÉFONO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN
Santa Fe	Puerto Gaboto	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Rafaela	03492-426208/15573387	2D Electromecánica	Ayacucho 454
Santa Fe	Rafaela	03492-420094/420094	Mundo Eléctrico	E. Salva 548
Santa Fe	Reconquista	03482-15412577/423982	Refrigeración Ramirez	Ludueña 241
Santa Fe	Ricardone / Roldán	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Rosario	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461
Santa Fe	Rosario	0341-4586073	Refrigeración Fernandez (Rosario)	Cerrito 5413
Santa Fe	Rosario	0341-4397973	Servicio Técnico R&L	Gorriti 1814
Santa Fe	Rufino	0338-2421016	Nestor F. Mora Service	Azcúenaga 335
Santa Fe	S.A.de Obligado/Tacuarembó	03482-594187	Refrigeración Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	San Genaro	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	San Gregorio	0338-2421016	Nestor F. Mora Service	Azcúenaga 335 (Rufino)
Santa Fe	San Guillermo	03562-15453018	Refrigeración CHG	Avenida Gral. Roca 405
Santa Fe	San Guillermo	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto. Cabral 941 (Suardi)
Santa Fe	San José de La Esquina	03467-495627	Servi Total	Ciudad de Belén 137
Santa Fe	San Justo	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	San Jerónimo Sud	0341-4941036	Fricar	Paraná 1376 (Carcarañá)
Santa Fe	San Jerónimo Sud	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	San Lorenzo	0341-4783700	Integral Service (Capitán Bermudez)	Puerto Argentino 135
Santa Fe	San Lorenzo Pto. San Lorenzo	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	San Lorenzo o	0341-4397973	Servicio Técnico R&L	Gorriti 1814 (Rosario)
Santa Fe	Santa Fé	0342-4891099	Servitec (Sta. Fe)	Martín Zapata 3984
Santa Fe	Santa Fé	0342-4841001	Total Service	Av. Facundo Zuviria 5321
Santa Fe	Santa Isabel	03462-423621/15602198	Repuestogar	San Martín 1060 (Venado Tuerto)
Santa Fe	Serodino	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Soldini	0341-4826659 / 4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Suardí	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto. Cabral 941
Santa Fe	Sunchales	03493-422314	JV Service Oficial	Alberdi 189
Santa Fe	Teodolina	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Totoras	0341-4783700	Integral Service (Capitán Bermudez)	Calle 42 N° 421 (Villa Cañas)
Santa Fe	Totoras	03471-437483/15683576	Servicio Técnico J.L. Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	Timbues	0341-4826659/4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Timbues	03476-471560/15308742	Servitec (Maciel)	Boulevard Sarmiento 977
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-423621/15602198	Repuestogar	San Martín 1060
Santa Fe	Venado Tuerto	03462-426541	Gauchat Refrigeración	Moreno 1284
Santa Fe	Vieda	03498-247631	Norte Refrigeración	Boulevard Pellegrini 2354
Santa Fe	Villa Cañas	03462-15546527	Garavano Refrigeración	Calle 42 N° 421
Santa Fe	Villa Elisa	03471-437483/15683576	Servicio Técnico J.L. Pellerino	Chacabuco 295
Santa Fe	V. Guillermina / V. Ocampo	03482-594187	Refrigeración Las Toscas	Calle 12 entre 23 y 25
Santa Fe	Villa La Ribera /	0341-4826659/4826548	Palmitesta Se rvices SRL	Ocampo 1461 (Rosario)
Santa Fe	Villa Trinidad	03562-477800	Benitez Refrigeración	Pasaje Sto. Cabral 941 (Suardi)
Santa Fe	Wheelwright	02473-491418	Air Frio Hughes	Cdte. Luis Piedrabuena 481
Santiago del Estero	La Banda	0385-4344528/156792442	Electro Clima	Antenor Alvarez 326
Santiago del Estero	La Banda	0385-4228797	Electromega	Av. Colón Norte 322
Santiago del Estero	Sanitago del Estero	0385-4344528/156792442	Electro Clima	Antenor Alvarez 326
Santiago del Estero	Sanitago del Estero	0385-4228797	Electromega	Av. Colón Norte 322
Santiago del Estero	Sanitago del Estero	0385-4226008 // 0385-4223287	LB Refrigeración	Castelli 173
Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	03858-423440	Centro de Servicios	Los Andes 64
Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	0385-4228797	Electromega	Av. Colón Norte 322
Tierra del Fuego	Río Grande	02964-432323	Eugenio Refrigeración	Perito Moreno 25
Tucuman	Aguilares	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	Concepción	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Concepción	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	El Molino	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	Famallá	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Famallá	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	Juan Bautista Alberdi	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	Juan Bautista Alberdi	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	La Cocha	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332
Tucuman	La Cocha	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	Lules	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332 (Concepción)
Tucuman	Monteros	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332 (Concepción)
Tucuman	Monteros	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	Río Seco	03865-423336	Empresa de Servicios San Jorge S.A.	Joaquín V. Gonzalez 754
Tucuman	San Miguel de Tucumán	0381-4331451 / 4381553	Friguz	Corrientes 1373
Tucuman	Simoca	03865-421395	Elyon Refrigeración y AA	Caja Popular 2332 (Concepción)

CERTIFICADO DE GARANTÍA

MODELO:
SERIE N°:

CORRESPONDIENTE
A LA UNIDAD

Pilisar S.A. garantiza al comprador original que presente el Certificado de Garantía debidamente firmado y sellado por la Casa Vendedora junto con la factura de compra, el correcto funcionamiento de esta unidad dentro de las siguientes condiciones:

1. Pilisar S.A. garantiza sus productos por los siguientes períodos, contados a partir de la fecha de la factura de compra:
 TELEVISORES, VIDEOCASETERAS, VÍDEOREPRODUCTORES, MINI-SYSTEMS, MIDI-SYSTEMS, CENTROS MUSICALES, REPRODUCTOR DE CD, CAMBIADORES DE CD, CARRYCOMPO CON CD, RADIOGRABADORES CON CD, CAMCORDERS, LCD PROYECTOR, HELADERAS, LAVARROPAS, LAVAVAJILLAS, AIRE ACONDICIONADO, MICROONDAS, COMPUTADORAS, FAX, TELÉFONOS INALÁMBRICOS: 12 MESES. CARRYCOMPO SIN CD, RADIOGRABADORES SIN CD, PERSONAL STEREO, PRESS RECORDERS, RADIOS, RADIORELOJ, AFEITADORAS, ASPIRADORAS, LÁMPARAS DEL LCD PROYECTOR..... 6 MESES.

Esta garantía comprende nuestra obligación de reparar sin cargo la unidad, en los términos de la Ley 24.240 y su reglamentación, siempre que la falla se produzca dentro de un uso normal doméstico de la misma y que no hayan intervenido factores ajenos que pudieran perjudicar a juicio de Pilisar S.A. su buen funcionamiento. Pilisar S.A. no está obligada en ningún caso al cambio de la unidad completa.

2. Durante la vigencia de la garantía los gastos de traslado, etc. se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.
3. Pilisar S.A. reemplazará o reparará a su opción, sin cargo, los componentes de esta unidad que a su criterio aparezcan como defectuosos.
4. Pilisar S.A. dará cumplimiento a las solicitudes de reparación en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien con componentes importados, de no contar con los repuestos necesarios, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
5. Las condiciones de instalación y operación correctas de esta unidad se encuentran detalladas en el Manual de Uso adjunto.
6. Las únicas personas autorizadas para contraer en nombre de Pilisar S.A. obligaciones aquí consignadas son los Servicio Técnico Autorizado que se detallan en nómina adjunta.
7. La presente garantía no ampara defectos originados por:

- a. deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, exceso o caídas de tensión, etc.
- b. conexión de esta unidad a redes que no sean de 220 VCA.
- c. inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
- d. instalación y uso no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
- e. daños originados por el transporte en cualquiera de sus formas.

8. Quedan excluidos de la presente garantía: accesorios tales como (plato giratorio, rejillas interiores, antenas telescópicas, cápsulas y púas, cables de interconexión, etc.), cabeza de grabación y/o de reproducción, como así también las fallas producidas por empastamiento por suciedad de dichas cabezas y de los mecanismos. Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies expuestas. Mano de obra o materiales que sean necesarios para la instalación de esta unidad.

Uso o Instalación de Software (Programas) utilizados en nuestros productos informáticos.

9. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesario la colocación de andamios, silletas o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.

10. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
 - a. personas no autorizadas por Pilisar S.A. hayan revisado o reparado esta unidad, cambiado alguna de sus partes o modificado el diseño original.
 - b. se hubieran dañado, alterado o retirado de la unidad las identificaciones que esta posee.
 - c. cuando presente enmiendas o falsedad de alguno de sus datos.

11. Pilisar S.A. no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se puedan ocasionar a terceros.
12. Los accesorios legítimos que a criterio de Pilisar S.A., no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en los Servicios Técnicos Autorizados de acuerdo con listas de precios oficiales y disponibilidad de stock.

CUPÓN GARANTÍA

N°

PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ÚNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA.

MODELO:	SERIE N°:
DATOS DE LA CASA VENDEDORA: DOMICILIO:	
LOCALIDAD: FECHA DE COMPRA: N° DE FACTURA:	
DATOS DEL CLIENTE: DOMICILIO: TEL.:	
ACCESORIOS: OBSERVACIONES:	
S.T.A.: FECHA:	
DEFECTO:	
REPARACIÓN REALIZADA:	
REPUESTOS CONSUMIDOS: Pc N°:	
FECHA DE ENTREGA AL USUARIO: / / CONFORME DEL USUARIO: Aclaración:	

IMPORTANTE: Agregue sus datos en el Certificado adjunto y en el talón para el Servicio Técnico, antes de remitir este último al Servicio técnico más cercano a su domicilio.

Para ser llenado por la casa vendedora

Adquirido en:

Domicilio:

Localidad:

Fecha de compra: / /

Factura N°

Nombre del

comprador:.....

SELLO Y FIRMA DE LA
CASA VENDEDORA

SIAM

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

PILISAR

Roque Pérez 3650 - C1430FBX

Cap. Fed. República Argentina

Origen: Turquía

La empresa se reserva el derecho de modificar el diseño y/o las características técnicas que estime convenientes sin previo aviso.

***Active su Garantía Original
Ingrese en www.garantiaelectronica.com.ar
y participe del sorteo de un TV 23”***